5.4. 動画・静止画の記録

メイン画面内の[CaptureMovie]ボタン、[CaptureJPEG]ボタンをクリックすることにより、 現在、表示されている映像の動画・静止画を保存することができます。

👄 Forest-N 📃 🗖 💌	
Camera No.: NM33-000001 - Start Resolution: VGA - View	
JPEG Quality: 75 Lock	
View Mode	
Button Panel	
Left Center Right Down ring Save	
Preset	
1 2 3 4 5 6 7 8	
Set Clear Rotate	
CaptureMovie Version	―― 動画を保存
CaptureJPEG Exit	―― 静止画を保存

5.4.1. 静止画の保存

- 1. メイン画面内の [CaptureJPEG] をクリックします。
- 2. 下記、ウィンドウが開きましたら、保存先、ファイル名及びファイルの種類を選択し、 画像を保存します。ファイルの種類は、JPEG file のみです。

🚗 名前を付けて保存				×			
C:¥Users¥Pictures		- >	検索	٩			
- 📲 整理 👻 🏢 表示 👻 📑 新しいフォルダ 🔹 🕐							
お気に入りリンク	名前	サイズ	更新日時				
詳細 >>	オンプル ピクチャ						
フォルダ 🗸							
● デスクトップ 🔺							
ピクチャ							
ビデオ							
■ いい ケ							
ファイル名(N): untitled.jpg							
ファイルの種類(<u>T</u>): JPEG file (*.jpg)							
 フォルダの非表式 All Files (*.) 	g)						

※映像が表示していない状態でも、静止画の保存は可能です。 ※保存される静止画は、[CaptureJPEG] ボタンをクリックした時点の画像が保存されます。

5.4.2. 動画の保存

- 1. メイン画面内の [CaptureMovie] をクリックします。
- 2. 下記、ウィンドウが開きましたら、保存先、ファイル名及びファイルの種類を選択し、 動画を保存します。ファイルの種類は、AVI file のみです。

実際に保存されるAVIファイルのファイル名は、下記、ウィンドウで指定したファイル 名の後ろに、その時の"_年 月 日_時 分 秒.avi" が付加されます。

C:¥Users¥Videos							
- 整理 ▼ 1111 表示 ▼ 116 新しいフォルダ 2							
お気に入りリンク	名前	サイズ	更新日時				
詳細 >>	🐻 サンプル ビ	デオ					
フォルダ 🗸							
● ドキュメント ^							
▶ ピクチャ							
📔 ビデオ							
💽 ミュージック							
リンク							
ファイル名(N): untitled.avi							
ファイルの種類(<u>T</u>): AVI file (*.avi)							
 フォルダの非表式)		保守的	- 			

3. 動画保存の停止をする場合は、動画保存実行中は [CaptureMovie] ボタンが [STOP] に変化していますので、このボタンをクリックします。

Preset	5 6 7 8	
Set Clear	Version	
CaptureJPEG	Exit	

※動画保存中、画像サイズとJPEG品質の変更はできません。保存したい映像サイズとJPEG 品質を選択した状態で、[CaptureMovie]ボタンをクリックしてください。

※映像を表示していない状態でも動画保存は可能です。

- ※動画保存中でも、[CaptureJPEG]ボタンをクリックすることにより、静止画の保存は可能です。
- ※長時間の動画保存を行った場合ファイルサイズが1Gバイトを超えるか、または、30分単 位で1つのAVIファイルとしてファイルが分割されます。 新しく作成された AVIファイルは、「名前を付けて保存」のウィンドウで指定したファ

イル名に、その時の "_年 月 日_時 分 秒.avi" が付加されます。

※動画録画中、保存しているドライブのディスク容量が 500MB より少なくなった場合、 下のメッセージを表示し録画を停止します。

ディスク容量を十分に確保してから、再度、録画操作を行ってください。

